

CDS-EasyIP^{ECO}

Łatwy w konfiguracji, monitoring bezprzewodowy do wszystkich kamer IP
ustawiany przełącznikami DIP

CDS-EasyIP eco to najtańsze rozwiązanie dla instalacji w wymagających warunkach. Instalacja CDS-EasyIP eco nie wymaga zaawansowanej wiedzy ani dodatkowych urządzeń (konfiguracja bez komputera), pozwala na znaczące obniżenie kosztu i czasu pracy instalatora. To idealne rozwiązanie nawet dla początkujących użytkowników.

Aby uruchomić urządzenie wystarczy tylko wybrać DIPswitchami kanał pracy i opcję nadajnik / odbiornik. Cała reszta ustawień odbywa się automatycznie wraz z kodowaniem transmisji.



seria CDS-EasyIP

- ✓ dwa wejścia do kamer IP,
- ✓ zasięg 2500 - 3000 m,
- ✓ bardzo prosty w uruchomieniu, brak panelu konfiguracyjnego www,
- ✓ nawet 4 nadajniki do jednego odbiornika.

PARAMETRY	CDS-EasyIP eco	CDS-EasyIP	CDS-EasyIP/SMA
Tryby pracy	1-4 nadajniki do odbiornika		
Konfiguracja	Punkt-Punkt, Punkt-Wielopunkt		
Kamery IP	1-8 Mpix		
Zasilanie kamery PoE bezpośrednio z CDS-EasyIP	Nie	Tak (PoE - 15W)	Tak (PoE - 15W)
Rozdzielczość	4K, UHD, HD1080p, HD720p, PAL/NTSC i niższe		
Ilość kanałów (CE / wszystkie)	4 / 16		
Częstotliwości (CE / wszystkie)	5180 - 5240 MHz / 5180 - 6065 MHz		
Zasięg standardowy z wbudowaną anteną	2,5 km		
Wejścia dla kamer IP	2 x RJ45 10/100 Base-TX		
Moc na wyjściu (e.i.r.p.)	23-27 dBm		
Kodowanie transmisji	TAK - kodowanie ustawiane przy pomocy DIPswitch		
Dedykowane anteny	5.2 GHz MIMO (H-V), np. AP13-HV		
Obudowa	IP65		
Zasilanie	48V PoE		
Temperatura	-20° C do +70° C		

Wszystkie systemy CAMSAT przeznaczone dla kamer IP są kompatybilne z zewnętrznym switchem X-CAM switch.
• X-CAM II switch4F • X-CAM II switch4L • X-CAMswitch/12 • X-CAMswitch/48